



SILANDE

® РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ
ГЕРМЕТИКОВ НА УЛИЦЕ

Полисульфидные герметики MF840

1. Обеспечить защиту от солнца и воздействия прямых солнечных лучей;
2. Избегать хранения при высоких температурах выше 35°C;
3. Обеспечить защиту от дождя, снега и влаги; Не рекомендуется размещать поддоны непосредственно на открытом грунте;
4. Во избежание влияния низкой температуры на вязкость герметика, необходимо его переместить за 3 дня до использования в теплое помещение.
5. Допускается перевозка герметиков при отрицательной температуре до -25°C.

Силиконовые герметики MF881, MF881-25, MF882

1. Ни при каких условиях компонент В нельзя размещать на открытом воздухе; для хранения на улице доступен только компонент А;
2. Обеспечьте защиту от солнца и избегайте прямых солнечных лучей;
3. Избегать хранения при высоких температурах выше 35°C.
4. Обеспечить защиту от дождя, снега и влаги; Не рекомендуется размещать поддоны непосредственно на открытом грунте;
5. Во избежание влияния низкой температуры на вязкость герметика, необходимо его переместить за 3 дня до использования в теплое помещение.
6. Допускается перевозка герметиков при отрицательной температуре до -25°C.